NEXTORCH

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

WL50 IR

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Battery	White Light			IR
Light Output	2 × CR123A	High	Medium	Low	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	High	Medium	Low	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Run Time	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Beam Distance	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Impact Resistance	1 m				
Waterproof	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Shock Resistance	500 g				
Weight and Dimensions	Weight: 195 g / 6.87 oz (without battery) Size: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Material	Light Source: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminum				
Battery	2 × CR123A(included) / 1 × 18650				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL50 IR with a standard 18650 (2600 mAh) battery or Energizer 2 × CR123A batteries in 22 °C ± 3 °C. The specif ications might be different when using a different battery or testing in a different environment

FRATURES

- Integral picatinny rail clamp securely attaches/detaches quickly without using tools
- Maximum output up to 860 lumens
- Three selectable modes: High-Mid-Low, respectively for white light and IR mode under different tactical conditions
- Simply twist the front knurled portion of the bezel to switch between the two light-spectrum modes: white-light and IR mode-no IR filter required
- Push-button tail switch or remote pressure switch features tactical momentary and constant on operation
- Powered by either 2 × CR123A lithium batteries or by 1 × 18650 rechargeable lithium-ion battery

QUICK START GUIDE

- **Battery Replacement**
  Remove the tail cap to install / remove batteries. Place two CR123A batteries (with the loading tube) or one rechargeable 18650 battery inside, and then tighten the tail cap
- **Mounting**
  The rail clamp is designed to rapidly and securely attach / detach from Picatinny rail
  ① Make sure your rifle with a picatinny rail, and find out he mounted position



② Rotate the thumb wheel to make the clamp fully open, and adjust the rail block to fit the picatinny rail of your rifle

③ Securely mount the clamp over the Picatinny rail of your rifle and retighten the thumb wheel to finish

- **Remote Switch Installation**
  Option a: attach the remote switch to any desired position
  ① Tear away covers of the double-sided tape, which is included

② Securely attach one sticky side to the back of the switch



③ Attach the remote switch to your preferred position via self-stick velcro backing

④ Fasten the self-stick velcro tightly to finish

Option b: attach the remote switch over the picatinny rail
① First attach the included remote retaining clips to the pictinny rail forend

② Then securely mount the remote switch on the remote retaining clips

③ Complete as shown below

PRODUCT INSTRUCTION

Mode Introduction



Mode Selection: rotate the tail-cap thumb wheel to switch among High→Mid→Low→OFF

When it indicates "OFF", WL50 IR cannot be activated

Switch Operation
It uses either a remote pressure switch or a standard push-button tail switch

Switch Replacement
Twist to remove the standard push-button tail switch, then plug your remote pressure switch

NOTE

1. When not on duty, avoiding staring into beam. May be harmful to eyes, especially IR
2. Do not remove the head of the light in case of the reflector or LED being broken
3. When not using WL50 IR, untighten the tail-cap or turn it off

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
   Email us info@nextorch.com
   Call us: 0086-662-6602777
   Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH



Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

WL50 IR

TECHNISCHE DATEN

ANSI / PLATO-FL1	Batterie	Weißes Licht			IR
Ausgangsleistung (in Ansi-Lumen)	2 × CR123A	Hoch	Mid	Low	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Hoch	Mid	Low	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Laufzeit	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Leuchtweite (nach ANSI)	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Fallhöhe	1 m				
Wasserdicht	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Stoßfestigkeit	500 g				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 195 g / 6.87 oz (ohne Batterie) Größe: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Materiales	Leuchtmittel: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminium				
Batterie	2 × CR123A / 1 × 18650				

Die Technischen Daten basieren ausschließlich auf dem ANSI / PLATO FL1 Standard. Die WL50IR wurde hierzu mit zwei Standard 2600 mAh 18650 Akku bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C ± 3 °C geprüft. Abweichende Leistungen (+/-) können auf die Verwendung von anderen Batterien und einer anderen Umgebungstemperatur zurückzuführen sein

EIGENSCHAFTEN

- Integrierte Picatinny-Schienenklemme ohne Werkzeug sicher befestigt / demontiert
- Maximaler Lichtstrom von 860 ANSI-lumen
- Drei wählbare Modi: High-Mid-Low, jeweils für weißes Licht und IR-modus für verschiedene Taktische Einsätze
- Drehen Sie einfach den vorderen, gerändelten Teil der Linsenkrone, um zwischen den beiden Lichtspektrumsmodi zu wechseln: Weißlicht-und Infrarot-Licht-es ist kein IR-filter erforderlich!
- Bietet bei Druckknopfschalter oder dem Kabelfernbedienung-Schalter taktisches Momentan-Licht, oder Dauerlicht
- Stromversorgung über 2 × CR123A Lithiumbatterien, oder durch 1 × 18650 Akku

KURZANLEITUNG

- **Batteriewechsel**
  Entfernen sie die Endkappe, um Batterien einzulegen / zu entfernen. Setzen sie zwei CR123A-Batterien (mit der Laderöhren-Adapter) oder einen 18650 Akku ein und Schrauben Sie die Endkappe wieder fest
- **Montage**
  Die Schienenklemme wurde so entwickelt, um ein sehr schnelles und sicheres Befestigen / Lösen an der Picatinny-Schiene zu ermöglichen
  ① Stellen sie sicher, dass Ihr Gewehr mit Einer Picatinny-Schiene ausgestattet ist, und finden Sie heraus, wo diese montiert ist



② Drehen Sie das Daumenrad, um die Klammer vollständig zu öffnen, und passen Sie die Schienenklemme an die Picatinny-Schiene Ihres Gewehrs an

③ Fixieren sie die Klemme an der Picatinny-Schiene ihres Gewehrs und ziehen Sie das Daumenrad bis zum Anschlag fest

- **Kabelfernbedienung-Schalter-Installation**
  Option a: Befestigen Sie die Kabelfernbedienung an einer beliebigen Position
  ① Entfernen sie die Abdeckungen des doppelseitigen Klebebandes, dass mitgeliefert wird

② Befestigen sie eine klebrige Seite fest an der Rückseite des Kabelfernbedienung-Schalter



③ Befestigen Sie den gernbedienungsschalter an Ihrer bevorzugten Position mit dem selbstklebenden Klettverschluss

④ Befestigen Sie den Klettverschluss

Option B: Befestigen Sie den Fernschalter an der Picatinny-Schiene
① Befestigen Sie zuerst die mitgelieferten Fernhalteklammern am vorderen Teil der Pictinny-Schiene

② Dann befestigen Sie den Fernschalter fest an den Fernhalteclips

③ Wie unten gezeigt

PRODUKT ANWEISUNG

Modus Einführung



Auswahl der Modi: Drehen Sie das Daumenrad am Heckschalter, um zwischen den Modi HIGH→LOW→MIID und OFF zu wechseln

Wenn"OFF"angezeigt wird, kann WL50 IR nicht aktiviert werden

Schalterbetriebahl
Es verwendet entweder einen Fernbedienungsschalter, oder einen Standard-Druck-Heckschalter

Schalter Ersatz
Drehen, um den serienmäßigen Druckschalter zu entfernen und dann den Druckschalter an der Fernbedienung anschließen

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

EL ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

WL50 IR

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Batería	Luz blanca			IR
Flujo luminoso	2 × CR123A	Alto	Medio	Bajo	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Alto	Medio	Bajo	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Autonomía	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Distancia haz de luz	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Resistencia al impacto	1 m				
Resistencia al algua	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Resistente a los impactos	500 g				
Peso y Dimensiones	Peso: 195 g / 8.28 oz (sin pilas) Tamaño: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Materiales	Fuente luz: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminio				
Tipo Batería	2 × CR123A / 1 × 18650				

Las especificaciones superiores testadas, están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Realizamos el ensayo de la linterna WL50 IR con 1 plia 18650 estándar o 2 × CR123Aestándar de NEXTORCH a 25 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes

CARACTERÍSTICAS

- Soporte integral para carril picatinny que se monta/desmonta segura y rápidamente sin utilizar herramientas
- Flujo luminoso máximo de hasta 860 lúmenes
- Tres modos seleccionables: Alto-Medio-Bajo respectivamente para luz blanca y modo infrarrojo según diferentes condiciones tácticas
- Simplemente gire la parte nervada delantera del bisel para cambiar entre los dos modos de espectros luminosos: luz blanca y modo infrarrojo IR – no se requiere ningún filtro IR
- Nterruptor pulsador trasero de cola o interruptor de presión de control remoto que ofrece un funcionamiento táctico de luz momentánea o constante
- Alimentada por 2 baterías de litio CR123A o 1 batería de litio-ión 18650 recargable

GUÍA RÁPIDODE INICIO

- **Sustitución De Baterías**
  Quitar el tapón de cola para instalar / quitar las baterías. Colocar las dos baterías CR123A (con el tubo de carga) o una batería recargable 18650 en el interior y después apretar el tapón de cola
- **Montaje**
  Elsoporte carril está diseñado paramontarlo / desmontarlo de forma rápida y segura del raíl Picatinny
  ① Asegurar su rifle con raíl picatinny y comprobar que lo montó en la posición



② Girar la rueda pulgar para que el soporte se abra totalmente y ajustar el bloque del carril para colocar el raíl picatinny en su rifle

③ Montar con seguridad el soporte en el raíl picatinny de su rifle y para acabar, apretar nuevamente la rueda pulgar

- **Instalación Del Interruptor Remoto**
  Opción A: fijar el interruptor remoto en cualquier posición deseada
  ① Arrancar las envolturas de la cinta adhesiva de doble cara que está incluída

② Pegar de forma segura una cara adherente en la parte trasera del interruptor



③ Fijar el control remoto en su posición preferida por medio de cinta autoadhesiva con reverso tipo Velcro

④ Pegar el velcro autoadhesivo firmemente para acabar

Opción B: acoplar el control remoto sobre el carril Picatinny
① En primer lugar acoplar los clips de sujeción para el carril Picatinny incluidos

② A continuación, montar el control remoto en los clips de sujeción remotos

③ Terminar según se muestra abajo

INSTRUCCIONES DE PRODUCTO

Introducción Modo



Selección modo: girar la rueda pulgar del tapón de cola para cambiar entre los modos Alto→Bajo→OFF

Cuando se indique "OFF", el WL50 IR no puede activarse

Operación de Cambio
Utiliza tanto el interruptor de presión remoto como el interruptor pulsador trasero de cola estándar

Reemplazo Del Interruptor
Girar para quitar el interruptor pulsador remoto trasero de cola y luego colocar su interruptor de presióni

Atención

1. Cuando no esté trabajando, evitar mirar al haz de luz. Puede ser daňino para los ojos, especialmente el infrarrojo IR
2. No quita el cabezal de la luz en caso de que el reflector o el LED se esté rompiendo
3. Cuando no utilice el WL50 IR, aflojar el tapón de cola o apagarlo

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-662-6602777
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS



En savoir plus sur
www.nextorch.com

WL50 IR

CARACTÉRISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Batterie	Lumière blanche			IR
Puissance de l'éclairage	2 × CR123A	Haute	Moyen	Faible	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Haute	Moyen	Faible	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Durée d'utilisation	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Distance du faisceau	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Résistance aux impacts	1 m				
Etanchéité	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Résistance aux chocs	500 g				
Poids et dimensions	Poids: 195 g / 6.87 oz (sans batterie) Taille: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Matériaux	Source de lumière: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminium				
Batterie	2 × CR123A / 1 × 18650				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé le modèle WL50 IR avec Un piles 18650 ou 2 × CR123A à 25 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent

FONCTIONNALITÉS

- Pince de rail de fixation Picatinny intégrée : fixation sécurisée/s'enlève rapidement sans l' aide d' outils
- Puissance maximale jusqu'à 860 lumens
- Trois modes sélectionnables: High-Mid-Low, respectivement pour la lumière blanche et le mode IR dans différentes conditions tactiques
- Il suffit de tourner la portion fraisée avant de la lunette pour basculer entre les deux modes de lumière: lumière blanche et un mode IR - aucun filtre IR nécessaire
- le capuchon de queue à bouton-poussoir ou l' interrupteur de pression à distance disposent d'un mode momentané ou permanent
- alimenté soit par 2 piles au lithium CR123A ou par 1 batterie au lithium-ion rechargeable de type 18650

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Remplacement de la Batterie**
  Retirez le capuchon arrière pour installer / retirer les piles. Placez deux piles CR123A (avec le tube de chargement) ou une pile rechargeable 18650 à l'intérieur, puis visser le capuchon arrière
- **Montage**
  la pince de rail est conçue pour se fixer ou se detacher rapidement et en toute sécurité du rail Picatinny.
  ① Assurez-vous que votre fusil possède un rail Picatinny, et savoir quelle est la position de montage



② Tournez la molette pour ouvrir complètement la pince et régler le bloc de rail pour le monter sur le rail Picatinny de votre fusil

③ Fixer la pince de montage en toute sécurité sur le rail Picatinny de votre fusil et resserrez la molette pour terminer

- **Installation de la Commande à Distance**
  Option A: Fixez la télécommande à la position souhaitée.
  ① arracher les couvertures du ruban adhésif double face, qui est inclus

② solidement fixer une face adhésive à l'arrière de l'interrupteur



③ Attacher l'interrupteur à distance à votre position préférée grâce au velcro auto-adhésif

④ Fixer le velcro auto-adhésif étroitement pour finir

Option b: fixer la commande à distance sur le rail picatinny
① d' abord fixer le clip de retenue à distance inclus au rail Picatinny rail de tête

② Ensuite monter en toute sécurité la commande à distance sur la télécommande de clip de retenue

③ Terminer comme indiqué ci-dessous

INSTRUCTION DE PRODUIT

Introduction au mode



Sélection de mode: faire tourner la molette de queue de bouchon pour basculer entre les modes Fort→Moyen→Faible→OFF

Quand il indique «OFF», WL50 IR ne peut pas

Fonctionnement de la commande
Utilise soit un commande à distance soit un bouton-poussoir sur le capuchon

Remplacement de la commande
Tourner pour enlever le capuchin d'extrémité à bouton-poussoir, fixer ensuite la commande à distance

AVIS

1. Lorsque vous n'êtes pas en service, éviter de regarder dans le faisceau. Peut être nocif pour les yeux, en particulier les IR
2. Ne retirer pas la tête de la lampe en cas de bris du réflecteur ou de la LED
3. Lorsque vous n'utilisez pas le WL50 IR, desserrer le capuchon arrière ou éteigner-le

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au: 0086-662-6602777
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文



请登录：www.nextorch.com
获取更详尽的产品咨讯。

WL50 IR

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	电池	白光			IR
亮度	2 × CR123A	高亮	中亮	低亮	400毫瓦
		860流明	330流明	140流明	
	1 × 18650 (2600 mAh)	高亮	中亮	低亮	380毫瓦
		750流明	360流明	150流明	
续航时间	2 × CR123A	1小时30分钟	2小时30分钟	5小时30分钟	4小时
	1 × 18650 (2600 mAh)	3小时15分钟	5小时15分钟	9小时45分钟	5小时15分钟
照射距离	2 × CR123A	290米			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260米			
防跌高度	1米				
防水等级	IPX7, 1米				
色温	6500 K				
显色指数	Ra ≥ 70				
抗冲击等级	中威力步枪				
规格	重量：195克 (不含电池) 尺寸：159毫米 × 40毫米 × 42毫米				
材料	光源：CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	筒身：铝合金				
电池	2 × CR123A / 1 × 18650				

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节18650(2600mAh)锂离子充电电池及两节CR123A，测试温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 快速拆装步枪灯，适配所有标准皮轨。
- 最高光通量860流明。
- 高--中--低三档亮度设置，满足不同环境照明需求。
- 白光/红外双光源，可旋转筒头切换光源。
- 兼容战术鼠尾开关，可实现战术点射及常亮模式，独立按钮开关，方便手持操作。
- 兼容可充式18650锂离子电池及耐高低温的CR123A锂电池，满足不同环境电源供应需求。

快速入门

- **电池安装**
  拧开尾盖，可以更换电池，使用CR123A电池时需使用适配的电池套；使用18650电池时，需取出电池套才能使用。
- **枪灯的安装拆卸**
  ① 取出带战术导轨的步枪，确定安装位置。



② 按指示标识拧松步枪灯导轨夹。

③ 按压步枪灯导轨夹，安装在选定位置，拧紧旋钮。

- **战术鼠尾开关安装和拆卸**
  方法一:将鼠尾装在握柄或者其它自由位置。
  ①把适配的双面胶拆开一层。

② 黏在战术鼠尾开关的底面。



③将鼠尾黏贴到选定的位置上。

④ 系紧魔术带,安装完成。

方法二:鼠尾在皮轨上的安装。
①将鼠尾安装座子卡在适合操作的皮轨上。

② 取下魔术带和双面胶,把鼠尾直接扣合在安装座子上。

③完成装配图示。

操作说明

档位功能和卡槽



档位切换
通过扭转凸台切换上述四个档位，凸台，上三角形标志所指即为对应档位功能。

按钮开关和鼠尾开关功能

按钮开关和鼠尾开关功能的替换使用

注意事项

1、非执勤情况下，请不要将光线直射入人眼，较强的光线会对眼睛造成永久性的伤害。
2、请不要拆卸灯头，以免造成反光怀或灯泡损伤。
3、非使用状态时，将尾盖上的档位开关调至“OFF”，进入关闭状态。

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：520mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K
虚线折痕